



КОМБИНАЦИЯ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО ZTV WEGebAU: УКЛАДКА БРУСЧАТКИ И ПРИРОДНОГО КАМНЯ

		Раствор для подстилающего слоя днерирующий				Фиксация	Раствор для заполнения швов водопроницаемый					Раствор для заполнения швов водонепроницаемый				Раствор для подстилающего слоя в особых случаях ¹			
		Трассовый дренажный раствор TDM	Трассовый дренажный бетон TGM	Трассовая смесь для дренажного раствора TCE	Трассовый раствор с дренажными свойствами TPM-D	Трассовый раствор-шлам для повышения адгезии TNH flex	Раствор для заполнения швов PFF	Раствор для заполнения швов PFK	Раствор для заполнения швов PFL	Раствор для заполнения швов PFM2	Раствор для заполнения швов PFV30	Раствор для заполнения швов PFN	Раствор для заполнения швов PFH light	Раствор для заполнения швов PFH	Трассовый раствор для заполнения швов многоугольных плит TFP	Трассовый раствор для заполнения швов природного камня, эластичный, TNH-b/s	Раствор для укладки природного камня NVL 300	Трассовый раствор для укладки природного камня толстым слоем TN/TN-s	
Пример использования: Для устройства водопроницаемого покрытия из брусчатки с пешеходной нагрузкой согласно ZTV-Wegebau Вам потребуются следующие продукты: Подстилающий слой: TDM – Трассовый дренажный раствор Фиксация: TNH flex – Трассовый раствор-шлам для повышения адгезии Швы: PFF – Раствор для заполнения швов																			
	Покрывые из брусчатки или тротуарного клинкера	Пешеходная нагрузка согласно N1 ZTV Wegebau ²	●	●	○	●	●	●	●	○	●	●	○	●	○	○	○	○	
		Легкая транспортная нагрузка до 3,5 тонн согласно N2 ZTV Wegebau ²	●		○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
		Транспортная нагрузка до 20 тонн согласно N3 ZTV Wegebau ²			○	●	●			●	●	●		●	●				
Высокая транспортная нагрузка в дорожном строительстве до класса нагрузки 3.2 согласно RStO ³ 					●	●					○		○	●					
Плиточные покрытия из природного или искусственного камня	Пешеходная нагрузка согласно N1 ZTV Wegebau ²	●	●	○		●	●	●	●	○		●	○		●	●	○	○	
	Легкая транспортная нагрузка до 3,5 тонн согласно N2 ZTV Wegebau ²	●		○	○	●	●	●	●	●		●	●						
	Транспортная нагрузка до 20 тонн согласно N3 ZTV Wegebau ²			○	●	●			●	●	●		●	●					
	Высокая транспортная нагрузка в дорожном строительстве до класса нагрузки 3.2 согласно RStO ³ 				●	●					○		○	●					
Многоугольные плиты	Пешеходная нагрузка согласно N1 ZTV Wegebau ²	●	●	○		●	●	●	●	○				●		○	○		
	Легкая транспортная нагрузка до 3,5 т согласно N2 ZTV Wegebau ²	●		○	○	●	●	●	●	○									

¹ Особые случаи, не регламентированные в рекомендациях. ² Рекомендации согласно ZTV Wegebau, FLL / г. Бонн. ³ Рекомендации согласно Рабочему документу FGSV 618/2